

- 1. Pese ensin veneen alumiinikyljet neutraalilla pesuaineella ja huuhtele hyvin vedellä**
 - Sekoita käyttämäsi pesuaine veden kanssa pesuainesankoon.
 - Huom! Varo liian emäksisiä ja happamia pesuaineita.
 - Kuivaa tarvittaessa kyljet pesun jälkeen esim. pehmeällä liinalla.
- 2. Kiillota kyljet osa kyljestä kerrallaan (vrt auton maalipinnan vahaus)**
 - Mieluiten koneellisesti vaakasuuntaisin liikkein.
 - Kiillotusaine esim. 3M Perfect-It 09376.
 - Mikäli kyseessä on vanhempi vene, missä on vuosien hapettumat ja naarmuja niin kiillotusaineena voi käyttää myös lievästi hiovia tahnoja esim. 3M Perfect-It 09375.
- 3. Pyyhi kiillotuksen jälkeen syntynyt irtonainen lika ja musta pois pehmeällä liinalla**
- 4. Pese kyljet pieni osa kerrallaan Universal Stone -puhdistusaineella**
 - Levitä aine vedessä kostutetulla pesuaineen mukana tulleella sienellä.
 - Pese tarvittaessa alue toiseen kertaan runsaan veden kera.
 - Huuhtele pesuaine vedellä pinnasta hyvin pois.
- 5. Vahaa kyljet**
 - Levitä vahaa pieni alue kerrallaan.
 - Anna kuivua ja kiillota vaha pehmeällä liinalla.
 - Vahaksi sopii venekäyttöön tarkoitettut vahat. Noudata vahamerkin antamia ohjeita.
 - Vahaa myös maalatut siniset tai mustat värilaidat. Voit vahata myös sisäosan lasikuitupinnat mutta älä vahaa lattiapintoja tai askelmia.
- 6. Suojaa tarvittaessa talveksi kyljet WD-40 yleisöljyllä**
 - Suihkuta öljy spray pullosta kylkiin ja pyyhi aine kauttaaltaan kylkiin pehmeällä liinalla.
 - Öljy estää alumiinikylkiä oksidoitumiselta.
 - Öljyä on myynnissä tarvikeliikkeissä ja huoltoasemilla.
 - Pese keväällä öljy pois paikassa jossa on pesuvesiä varten tehty keräysjärjestelmä.
 - Vahaa kyljet pesun jälkeen kohdan viisi mukaisesti .



Vasemmalla 3M Perfect-It 09376 kiillotusaine ja oikealla 3M Perfect-It 09375 hiomatahna.



Universal Stone yleispuhdistusaine. Myynnissä hyvin varustetuissa päivittäistavarakaupoissa.